



DoMUSIC ご利用ガイド

1) DoMUSIC のご利用に必要な機器等の確認

DoMUSIC のご利用には以下の機器、設備が必要です。


- ・インターネットに接続したパソコン、または Android端末、iPad / iPod touch (*1)
- ・アンプ (*2)
- ・スピーカー (*2)
- ・音声ケーブル (*3)

(*1) Android端末、iPad / iPod touch をご利用の場合は、Wi-fi環境が必要です。

(*2) アンプ、スピーカーはご利用環境に応じてご準備ください。

(*3) ご利用のアンプにあわせてご準備ください。

【標準構成】



【Wi-fiを利用する場合の構成】



2) 機器の配線

アンプとスピーカーの配線

スピーカーとアンプが接続されていない場合は接続します。

アンプとパソコン、またはAndroid端末、iPad/iPod touchの接続

パソコン、または Android端末、iPad / iPod touch のヘッドフォン端子に音声ケーブルを挿入します。

ケーブルのもう一方をアンプの外部入力端子に挿入します。

3) スピーカー出力の確認

パソコン、またはAndroid端末、iPad / iPod touch の音をスピーカーから出力しただしく配線できていることを確認します。

※スピーカーから音が出ない場合は、アンプの電源が入っていることおよび、2) の配線をご確認ください。

4) アプリのインストール

パソコンの場合

- 1) パソコンで以下のURLにアクセスします。
<http://do-music.net/#download>
※アクセスできない場合は、パソコンやルーター等のインターネット接続設定やWiFi設定をご確認ください。
- 2) 画面内のAdobeサイトへのリンクをクリックして、**Adobe Air** をインストールします。
- 3) “**Download for PC**” ボタンをクリックして、DoMUSICプレイヤーアプリをインストールしてください。
- 4) デスクトップに下のようなアイコンができればインストール完了です

Android端末またはiPad / iPod touch の場合

- 1) Android端末の場合はPlayStoreに、iPadまたはiPod touchの場合はAppStoreに接続します。
- 2) “DoMUSIC” で検索して、DoMUSICアプリをインストールしてください。
※アプリのダウンロード、インストールは無料です。
- 3) アプリ一覧またはホーム画面に下のようなアイコンができればインストール完了です。



パソコン用アプリ および
Android端末用アイコン



iPad / iPod touch用
アプリアイコン

5) DoMUSIC による音楽再生

インストールしたアプリを起動すると、ログイン画面が表示されます。
“ログインID” および “パスワード” を入力してください。
ジャンルまたはシーンからチャンネルを選択いただくと、音楽再生が始まります。

店舗などご利用のお客様へ

DoMUSICを店舗などご利用いただく場合には、お申込後に送付する日本音楽著作権協会（JASRAC）発行ステッカーを店舗内に貼付ください。