

## 1) DoMUSIC のご利用に必要な機器等の確認


DoMUSIC のご利用には以下の機器、設備が必要です。

- ・インターネットに接続したパソコンまたはタブレット・スマートフォン
- ・アンプ (\*1)
- ・スピーカー (\*1)
- ・音声ケーブル (\*2)

(\*1) アンプ、スピーカーはご利用環境に応じてご準備ください。

(\*2) ご利用のアンプにあわせてご準備ください。

### 【標準構成】



### 【Wi-fiを利用する場合の構成】



## 2) 機器の配線

### アンプとスピーカーの配線

スピーカーとアンプが接続されていない場合は接続します。

### アンプとパソコンまたはタブレット・スマートフォンの接続

パソコンまたはタブレット・スマートフォンのヘッドフォン端子に音声ケーブルを挿入します。

ケーブルのもう一方をアンプの外部入力端子に挿入します。

### 3) スピーカー出力の確認

パソコンまたはタブレット・スマートフォンの音をスピーカーから出力しただしく配線できていることを確認します。

※スピーカーから音が出ない場合は、アンプの電源が入っていることおよび、2) の配線をご確認ください。

### 4) アプリのインストール

#### PCアプリの場合

1. DoMUSICのトップページ (<http://do-music.net/>) にアクセスいただき、ヘッダ部分にあるメニューの「ダウンロード」をクリックしてください。



2. 次にダウンロード画面にある「Download for PC」のアイコンをクリックしてください。

※Javascriptが無効になっている場合、アプリのダウンロードができない場合がございますので、設定を有効にしてダウンロードいただきますようよろしくお願いいたします。



3. クリックすると「名前を付けて保存」が選択できます。ご自身のフォルダにアプリを保存してください。



4. インストール中はDoMUSICのロゴが表示されます。



## タブレット・スマートフォンの場合

1) Android端末の場合は**Playストア**に、  
iOSの場合は**AppStore**に接続します。



ダウンロードはこちら！

2) DoMUSICアプリをインストールしてください。

※アプリのダウンロード、インストールは無料です。

3) アプリ一覧又はホーム画面に下のようなアイコンができればインストール完了です。



パソコンおよびAndroid用アイコン



iOS用アイコン

## 5) DoMUSIC による音楽再生

インストールしたアプリを起動すると、ログイン画面が表示されます。

“「DoMUSIC」開通のご案内（別紙）」に記載の“ログインID” および“パスワード”  
を入力してください。

ジャンルまたはシーンからチャンネルを選択いただくと、音楽再生が始まります。

### 店舗などご利用のお客様へ

DoMUSICを店舗などご利用いただく場合には、同封の日本音楽著作権協会（JASRAC）発行ステッカーを店舗内に貼付ください。